



Art.Nr.	DN	Ø D	Ø d	h	Bohrloch (drill hole)
216	110	123.5 ±0.8	110.0 ±0.8	47,0 ±0,5	Ø 121 ±0.5
217	160	173.5 ±1.2	160.0 ±0.8	54,0 ±0,5	Ø 169 ±0.5
227	200	218.5 ±1.5	205.0 ±1.4	59,0 ±0,5	Ø 210 ±0.5

Montageanleitung

- mit einer Lochsäge wird rechtwinklig zu Rohrachse ein Loch geschnitten
- Bohrloch säubern
- Durchführungsmanschette bis an den Anschlag in die gebohrte Öffnung einstecken
- Gleitmittel auf Rohrende und Manschette auftragen und anschließend das Rohr durch die Manschette schieben

Assembly instruction

- cut and hole into the corrugated pipe with a core cutter
- clean the hole
- the seal must be pressed into the hole
- the connecting pipe must be pressed into the rubber seal until it sits tight.
- Use lubricant on the outside of the connecting pipe.

2016 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications



M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergr. 12-14
49377 Vechta

Durchführungsmanschette DFM
Connector seals DFM
DN 110-200